かんたんスタートガイド

# Windows®で使用するときに読んでね!

Canon PIXUS MX7600 series

ここでは、USB接続について説明します。有線LAN接続でご使用の場合は、『ネットワークセットアップガイド』を参照してください。

USB接続編

本紙では、Windows Vista<sup>™</sup> operating system Ultimate Edition(以降、Windows Vista)の画面で説明しています。特にことわりのない限り、Windows XP、Windows 2000 の場合も同様の手順です。

# MP ドライバとマニュアル、アプリケーションソフトをインストールする

パソコンと接続してご使用になるためには、「MP ドライバ」と呼ばれ るソフトウェアをパソコンにインストールする必要があります。


- ●起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。 ●インストールの際には、管理者(Administrators グループのメンバー)として ログオンする必要があります。
- ●インストール処理中はユーザーの切り替えを行わないでください。
- ●インストールの途中でパソコンを再起動させる画面が表示されることがありま す。その場合は、画面の指示にしたがって [OK] をクリックしてください。 再起動後、中断したところから再びインストールが始まります。再起動中はセッ トアップ CD-ROM を取り出さないでください。

もし [新しいハードウェアが見つかりました] 画面または [新しいハー ドウェアの検索ウィザード] 画面が自動的に表示されたら…



- パソコン側の USB ケーブルを抜く 画面が閉じた場合は、以下の手順 3 から 行ってください。
- 2 [キャンセル] をクリックする
- 3 本機の電源を切る
- 4 以下の手順3から操作する

# 1 本機の電源を切る





- 2 パソコンの電源を入れて、Windows を起動する
- 3『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる プログラムが自動的に起動します。

自動的に起動しない場合は、『操作ガイド(お手入れ編)』の「困っ たときには」の「MP ドライバがインストールできない」の「『セッ トアップ CD-ROM』が自動的に起動しない」を参照してください。

Windows Vista をご使用の場合⇒手順 4 へ Windows XP/2000 をご使用の場合⇒手順 6 へ

**4** [自動再生] の画面が表示されたら、[Msetup4.exe の 実行]をクリックする



Windows XP、Windows 2000 の場合は表示されません。

# 5 [ユーザーアカウント制御] の画面が表示されたら、[続行] をクリックする



以降、操作の途中で〔ユーザーアカウント制御〕の画面が表示され た場合は、同様に [続行] をクリックしてください。 Windows XP、Windows 2000 の場合は表示されません。

6 以下の画面が表示されたら、[おまかせインストール] を クリックする

MPドライバ、電子マニュアル(取扱説明書)、アプリケーション ソフトが一度にインストールされます。





インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、[選んでインストー ル]をクリックし、画面の指示にしたがってインストールを進めてください。

7 [おまかせインストール] の画面が表示されたら、[インス トール] をクリックする

インストールする項目の上にマウスを合わせると、MP ドライバや アプリケーションソフトの説明が表示されます。



# 8 [使用許諾契約] の画面が表示されたら、内容をよく読ん で「はい」をクリックする

インストールが始まります。

途中、アプリケーションソフトのインストール画面が表示されるこ とがあります。

表示される画面の内容を確認し、指示にしたがってインストールを 進めてください。


# **9** [セットアップ方法] の画面が表示されたら、[USB 接続で 使用する] を選び、[次へ] をクリックする



# 11[プリンタの接続] の画面が表示されたら、本機とパソコン を USB ケーブルで接続し、本機の電源を入れる



USB ケーブル接続部は本機の背面にあります。



本機の電源を入れるとコピーボタン(緑色)が点滅後、点灯します。 点灯まで約2秒ほどかかります。

パソコンが本機を認識すると、画面にメッセージが表示されます。 3分経っても次の画面に進めない場合は、『操作ガイド(お手入れ 編)』の「困ったときには」の「MPドライバがインストールできな い」を参照してください。

# 11 [セットアップの終了] の画面が表示されたら、[次へ] を クリックする





# 12 [CANON iMAGE GATEWAY 無料会員登録] の画面 が表示されたら、[登録] をクリックする



あとで登録を行う場合は、[キャンセル] をクリックして手順 13 に進みます。 デスクトップ上の。をダブルクリックすると登録が行えます。

#### インターネットに接続できる環境になっている場合、インターネッ トへの接続が開始され、CANON iMAGE GATEWAY (キヤノンイ メージゲートウェイ)の会員登録ページが表示されます。表示され る画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登録してください。





シリアルナンバー

#### 13 [PIXUS 使用状況調査プログラム] の画面が表示された ら、内容を確認する

お客様のニーズに合わせたより良い製品の企画、開発を行うために、 で使用のキヤノンプリンタに記録されている情報を収集しています。 表示画面の内容を確認し、同意いただけましたら [同意する] をク リックしてください。

[同意しない] をクリックした場合、使用状況調査プログラムはイン ストールされませんが、本機は正常にご使用いただけます。

# 14[インストールが完了しました]の画面が表示されたら、[終 了] をクリックする

セットアップ CD-ROM が排出されます。



[再起動] が表示された場合は、[すぐにパソコンを再起動する] に チェックマークが付いていることを確認して、[再起動]をクリッ クしてください。パソコンの再起動が完了したらセットアップ CD-ROM を取り出してください。



セットアップ CD-ROM は大切に保管してください。

#### Solution Menu (ソリューションメニュー)

ソフトウェアのインストールが完了すると自動的に起 動します。付属のアプリケーションソフトや電子マ ニュアルをかんたんな操作で起動したいときや、お役 立ちサイトヘアクセスしたいときにご使用ください。



# これでソフトウェアのインストールが完了しました。

詳しい操作方法については、『操作ガイド(本体操作編)』または 電子マニュアル(取扱説明書)を参照してください。

USB接続編

かんたんスタートガイド ここでは、USB接続について説明します。有線LAN接続でご使用の場合は、『ネットワークセットアップガイド』を参照してください。


本紙では、Mac® OS X v.10.4.x の画面で説明しています。特にことわりのない限り、Mac OS X v.10.3.9 の場合も同様の手順です。

# MP ドライバとマニュアル、アプリケーションソフトをインストールする

パソコンと接続してご使用になるためには、「MP ドライバ」と呼ばれ るソフトウェアをパソコンにインストールする必要があります。

- Mac OS 9、Mac OS X Classic、および Mac OS X v.10.3.8 以下の環境に は対応していないので、本機と接続しないでください。Mac OS X v.10.3.9以
- Mac OS X を複数のユーザー(アカウント)でご使用の場合、管理者のアカウ ントでログインしてください。
- ●起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。

# **1** 本機とパソコンを USB ケーブルで接続する



- 2 パソコンの電源を入れて、Mac OS X を起動する 本機の電源が入っていることを確認してください。
- $oldsymbol{3}$ 『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる CD-ROM のフォルダが自動的に開かない場合は、デスクトップに 表示される をダブルクリックします。
- 4 [Setup] アイコンをダブルクリックする



# 5 以下の画面が表示されたら、管理者の名前とパスワードを 入力し、[OK] をクリックする

管理者の名前とパスワードがわからないときは、左下の?ボタンを クリックすると対処方法が表示されます。



# 6 以下の画面が表示されたら、[おまかせインストール] を クリックする

MPドライバ、電子マニュアル(取扱説明書)、アプリケーション ソフトが一度にインストールされます。





インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、「選んでインス トール]をクリックし、画面の指示にしたがってインストールを進めてください。

# 「おまかせインストール」の画面が表示されたら、「インス トール] をクリックする

インストールする項目の上にマウスを合わせると、MP ドライバや アプリケーションソフトの説明が表示されます。



# 8 [使用許諾契約] の画面が表示されたら、内容をよく読ん で [はい] をクリックする

インストールが始まります。

途中、アプリケーションソフトのインストール画面が表示される ことがあります。

表示される画面の内容を確認し、指示にしたがってインストールを 進めてください。

# 9 [セットアップの終了] の画面が表示されたら、[次へ] を クリックする




# 1() [CANON iMAGE GATEWAY 無料会員登録] の画面 が表示されたら、「登録]をクリックする



あとで登録を行う場合は、[キャンセル]をクリックして手順11に進みます。 デスクトップ上の 🚰 をダブルクリックすると登録が行えます。

インターネットに接続できる環境になっている場合、インターネッ トへの接続が開始され、CANON iMAGE GATEWAY (キヤノンイ メージゲートウェイ)の会員登録ページが表示されます。表示され る画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登録してください。

登録する際には本機のシリアルナンバーが必要です。シリアルナン バーは本機内部に貼り付けられています。



シリアルナンバー

#### 11 [インストールが完了しました] の画面が表示されたら、[再 起動] をクリックする

パソコンの再起動が完了したらセットアップ CD-ROM を取り出し てください。



パソコンの再起動後に、Canon IJ Network Tool (キヤノンアイ ジェイネットワークツール)が起動します。



セットアップ CD-ROM は大切に保管してください。

#### ※ Mac OS X v.10.3.9 の環境でご使用の場合

本機を接続した状態でパソコンを再起動した際に本機が認識されな い場合があります。その場合は、USB ケーブルを抜き差しするか、 または本機の電源を切り、再度電源を入れてください。



[プリンタブラウザ] 画面に [MXxxx series FAX] (xxx は機種名) が表示されますが、 -[MXxxx series FAX] をプリンタリストに追加することはできません。本機を経由 してファクス送信することはできません

# 1) [Canon IJ Network Tool] の画面が表示されたら、 [USB で使用する] を選び、[OK] をクリックする





Mac OS X v.10.3.9 をご使用の場合、本機の操作パネルを使ってスキャンした 原稿をパソコンに保存するには、[アプリケーション] フォルダにあるイメージキャ プチャで、起動するアプリケーションソフトを MP Navigator EX (エムピーナビ ゲーターイーエックス)に設定しておく必要があります。詳しくは、『操作ガイド (本体操作編)』の「画像をスキャンする」の「スキャンの方法について」を参照し

#### これでソフトウェアのインストールが完了しました。

詳しい操作方法については、『操作ガイド(本体操作編)』または 電子マニュアル(取扱説明書)を参照してください。

- Microsoft は、Microsoft Corporation の登録商標です。
- Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。
- Windows Vista は、Microsoft Corporation の商標です。
  - Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。